


SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Para todos os produtos:

1. Leia e siga as instruções.
2. Guarde as instruções em local seguro.
3. Respeite os avisos.
4. Tome cuidado ao transportar o produto para evitar danos.



Este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Você é responsável por descartar todos os resíduos de seus equipamentos eletrônico e, para isso, deve levá-los ao ponto de coleta especificado para reciclagem desses resíduos perigosos. A coleta separada e o correto tratamento dos resíduos de seus equipamentos eletrônicos e eletrônicos no momento do descarte nos permitem ajudar a preservar os recursos naturais e garantir a segurança da saúde humana e do meio ambiente. Para obter mais informações sobre descarte, recuperação e pontos de coleta de resíduos de equipamentos eletrônicos e eletrônicos, entre em contato com o centro da cidade local, serviço de resíduos domésticos, loja onde você comprou o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Conformidade com a RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE e sua modificação (UE) 2015/863 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de junho de 2015, sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos eletrônicos e eletrônicos.

AVISO: A não observância destas instruções pode resultar em incêndios, choques elétricos, ferimentos ou danos ao usuário, ao produto ou a outros equipamentos.

1. Ligue a fonte de alimentação a uma tomada próxima e de fácil acesso para desligar.
2. Utilize a apenas em locais fechados e secos; evite carregá-la perto de fontes de calor e umidade.
3. Mantenha a fonte de alimentação longe de líquidos ou umidade.
4. Desconecte a fonte de alimentação da tomada CA se não for usar o dispositivo.
5. Não armazene o dispositivo em locais muito quentes ou muito frios. Utilize o dispositivo à temperatura ambiente (o intervalo recomendado é entre 0 e 25 graus Celsius). Não o use em ambientes com temperaturas superiores a 25°C.
6. Não utilize o dispositivo se observar defeitos visíveis na fonte de alimentação.
7. Não tente reparar, modificar ou desmontar a fonte de alimentação.
8. O uso de cabos ou acessórios não recomendados ou vendidos pela NGS pode aumentar o risco de incêndios, choques elétricos, ferimentos ou danos à fonte de alimentação.
9. Manter este dispositivo fora do alcance das crianças para evitar que brinquem com ele.


Aviso: se tiver problemas com a fonte de alimentação, pare de usá-la, desligue-a da tomada CA e entre em contato com a NGS para assistência.

SECURITY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For all products:

1. Read and follow the instructions.
2. Keep the instructions in a safe place.
3. Observe the warnings.
4. Take care when transporting the product to prevent damage.



This product should not be disposed of with household waste. It is your responsibility to properly dispose of all waste from your electronic equipment, and for this purpose, you must take them to the designated collection point for the recycling of such hazardous waste. The separate collection and proper recovery of waste from your electrical and electronic equipment at the time of disposal allows us to help preserve natural resources and ensure the safety of human health and the environment. For more information on disposal, recovery, and collection points for electrical and electronic equipment waste, please contact your local city center, domestic waste disposal service, the store where you purchased the equipment, or the equipment manufacturer.

Compliance with RoHS requirements.

This product complies with Directive 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863 of the European Parliament and the Council of June 4, 2015, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

WARNING: Failure to follow these instructions may result in fires, electric shocks, injuries, or damage to the user, product, and other property.

1. Plug the power supply into an outlet that is nearby and easily accessible to disconnect the power.
2. Use only in enclosed, dry areas; avoid charging near heat sources and humidity.
3. Keep the power supply away from liquids or moisture.
4. Unplug the power supply from the AC outlet if you are not using the device.
5. Do not store the device in very hot or very cold locations. Use the device at room temperature (the recommended range is between 0 and 25 degrees Celsius). Do not use it in environments with temperatures over 25°C.
6. Do not use if visible defects are present in the power supply.
7. Do not attempt to repair, modify, or disassemble the power supply.
8. Using cables or accessories not recommended or sold by NGS may increase the risk of fires, electric shocks, injuries, or damage to the power supply.
9. Keep this device out of the reach of children to prevent them from playing with it.


Warning: if you experience issues with the power supply, stop using it, unplug it from the AC outlet, and contact NGS for assistance.

VEILIGHEID

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES

Voor alle producten:

1. Lees en volg de instructies.
2. Bewaar de instructies op een veilige plaats.
3. Respecteer de waarschuwingen.
4. Let op bij het vervoeren van het product om beschadiging te voorkomen.



Dit product mag niet samen met het normale huishoudelijk afval worden weggegooid. U bent verantwoordelijk voor het correct verwijderen van alle afval van uw elektronisch apparaat. Breng ze daarvoor naar de aangewezen inzamelingspunt voor de recycling van dergelijk gevaarlijk afval. Het gescheiden verzamelen en correct recyclen van afval van uw elektrische en elektronische apparatuur helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor de veiligheid van mens en milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering, recycling en inzamelpunten voor elektrische en elektronische apparatuur contact op met het lokale stadscentrum, de afvalinzamelingsdienst, de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of de fabrikant van het apparaat.

Conformiteit met RoHS.

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en de wijziging ervan (EU) 2015/863 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juni 2015 omtrent de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

WAARSCHUWING: Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, verwondingen of schade aan de gebruiker, het product en andere eigendommen.


1. Ploteć zasilac do gniazda znajdującego się w pobliżu, aby łatwo odłączyć zasilanie.
 2. Używaj go tylko w zamkniętych, suchych miejscach; unikaj ładowania w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci.
 3. Trzymaj urządzenie z dala od cieczy lub wilgoci.
 4. Odłącz zasilacz od gniazda sieciowego, jeśli nie używasz urządzenia.
 5. Nie przechowuj urządzenia w bardzo gorącej lub zimnych miejscach. Używaj urządzenia w temperaturze pokojowej (zalecany zakres to od 0 do 25 stopni Celsjusza). Nie używaj go w środowiskach o temperaturze powyżej 25°C.
 6. Nie używaj, jeśli zauważysz widoczne uszkodzenia zasilacza.
 7. Nie próbuj naprawiać, modyfikować ani demontować zasilacza.
 8. Korzystanie z kabli lub akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez firmę NGS może zwiększyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń lub uszkodzenia zasilacza.
 9. Trzymaj to urządzenie poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego użyciu jako zabawki.
- Ostrzeżenie:** jeśli masz problemy z zasilaczem, przestań go używać, odłącz od gniazda sieciowego i skontaktuj się z NGS w celu uzyskania pomocy.

SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour tous les produits :

1. Lire et suivre les instructions.
2. Conserver les instructions en un endroit sûr.
3. Respecter les avertissements.
4. Faire attention au transport pour éviter d'endommager le produit.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable de l'élimination de tous les déchets de vos équipements électronique, et à cet effet, vous devez les apporter au point de collecte désigné pour le recyclage de such hazardous waste. La collecte séparée et la bonne récupération des déchets de vos équipements électriques et électroniques au moment de leur élimination nous permettent de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir la sécurité de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination, le recyclage et les points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter le centre de gestion des déchets local, le service de collecte des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

Conformité à la directive RoHS.

Ce produit est conforme à la directive RoHS (Restriction des substances dangereuses) 2011/65/UE de l'Union européenne, qui limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner des incendies, des décharges électriques, des blessures ou des dommages pour l'utilisateur, le produit et d'autres biens.

1. Branchez l'alimentation sur une prise de courant proche et facilement déconnectable.
2. Utilisez-la uniquement dans des endroits fermés et secs; évitez la recharge à proximité de sources de chaleur et d'humidité.
3. Gardez l'alimentation à l'écart des liquides ou de l'humidité.
4. Débranchez l'alimentation de la prise secteur si vous n'utilisez pas l'appareil.
5. Ne stockez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Utilisez l'appareil à température ambiante (intervalle recommandé est entre 0 et 25 degrés Celsius). Ne l'utilisez pas dans des environnements avec des températures supérieures à 25°C.
6. Ne l'utilisez pas si vous observez des défauts visibles sur l'alimentation.
7. N'essayez pas de réparer, modifier ou démonter l'alimentation.
8. Utilisez des câbles ou accessoires non recommandés ou vendus par NGS peut augmenter les risques d'incendies, de décharges électriques, de blessures ou de dommages à l'alimentation.
9. Gardez cet appareil hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec.


Avvertimento: in cas de problème avec l'alimentation, arrêtez de l'utiliser, débranchez-la de la prise secteur et contactez NGS pour obtenir de l'assistance.

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro všechny výrobky:

1. Přečtěte si a dodržujte instrukce.
2. Uchovávejte instrukce na bezpečném místě.
3. Dodržujte varování.
4. Dbejte na to, aby se výrobek při přípravě neznítil.



Tento výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Máte povinnost likvidovat veškeré odpady z elektrických zařízení a proto je musíme odvézt na sběrné místo určené k recyklaci těchto nebezpečných odpadů. Izolovaný sběr a správné zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení při jejich likvidaci nám umožňuje přispět k ochraně přírodních zdrojů a zajistit bezpečnost lidského zdraví a životního prostředí. Pro více informací o likvidaci, recyklaci a sběrných místech pro odpady z elektrických a elektronických zařízení se obraťte na místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu, obchod, kde jste výrobek zakoupili, nebo výrobce výrobku.

Spĺnění směrnice RoHS.

Tento výrobek splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU a její úpravu (EU) 2015/863 ze dne 4. června 2015 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

VAROVÁNÍ: Nedodržání těchto pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem, zraněním nebo poškození používatele, produktu a něho majetku.


1. Připojte napájecí zdroj do zásuvky v blízkosti a snadno odpojitelné od napájení.
 2. Používejte ho iba v uzavřených a suchých prostorách; vyhnete se nabíjení v blízkosti zdrojů tepla a vlhkosti.
 3. Držte napájecí zdroj mimo dosah tekutin nebo vlhkosti.
 4. Odpojte napájecí zdroj ze zásuvky, pokud zařízení nepoužíváte.
 5. Neukládajte zariadenie na priľahlí horká alebo príliš studená miesta. Používajte zariadenie pri pokojovej teplote (doporučený rozsah je medzi 0 a 25 stupňami Celzia). Nepoužívajte ho v prostredí s teplotou nad 25°C.
 6. Nepoužívajte ho, ak sú viditeľné vady napájacieho zdroja.
 7. Nepokúšajte se napájecí zdroj opravu, upravu alebo rozebrat.
 8. Použití kabelů nebo příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností NGS, může zvýšit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození napájecího zdroje.
 9. Udržujte toto zařízení mimo dosah dětí, aby nedošlo k jeho používání jako hračky.
- Varování:** pokud máte problémy s napájecím zdrojem, přestaňte jej používat, odpojte jej ze zásuvky a kontaktujte NGS pro pomoc.

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para todos los productos:

1. Lire e siga las instrucciones.
2. Guarde las instrucciones en un lugar seguro.
3. Respete las advertencias.
4. Preste atención en el cuidado de su transporte para que el producto no se dañe.



Este producto no se debe eliminar con los demás residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de eliminar todos los residuos de sus equipos electrónico y, con tal fin, debe llevarlos al punto de recolección especificado para el reciclado de dichos residuos peligrosos. La recolección aislada y la recuperación adecuada de los residuos de sus equipos eléctricos y electrónicos, en el momento de la eliminación nos permiten ayudar a conservar los recursos naturales, y garantizar la seguridad de la salud humana y medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación, recuperación y los puntos de recolección de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, comuníquese con el centro de la ciudad local, el servicio de eliminación de residuos domésticos, la tienda en la que compró el equipo o el fabricante del equipo.

Cumplimiento en materia de RoHS.

Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE y su modificación (UE) 2015/863 del Parlamento Europeo y el Consejo del 4 de junio de 2015 sobre la restricción en la utilización de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en incendios, descargas eléctricas, heridas o daños al usuario, producto y otras propiedades.

1. Enchufe la fuente de alimentación en una toma de corriente que esté cerca y en la que se pueda desconectar fácilmente el suministro eléctrico.
2. Úsalo solo en lugares cerrados y secos; evite cargar cerca de fuentes de calor y humedades.
3. Mantén la fuente de alimentación alejada de líquidos o humedades.
4. Desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente CA si no va a utilizar el dispositivo.
5. No almacene el dispositivo en lugares muy calurosos o muy fríos. Utilice el dispositivo a temperatura ambiente (el intervalo recomendado es entre 0 y 25 grados centígrados). No lo utilice en entornos con temperaturas superiores a 25°C.
6. No lo use si observa defectos visibles en la fuente de alimentación.
7. No intente reparar, modificar o desmontar la fuente de alimentación.
8. Usar cables o accesorios no recomendados o vendidos por NGS puede resultar en un mayor riesgo de incendios, descargas eléctricas, heridas o daños a la fuente de alimentación.
9. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños para prevenir que jueguen con él.

Advertencia: si tiene problemas con la fuente de alimentación, deténgala de usarla, desenchufela de la toma de corriente CA y póngase en contacto con NGS para recibir asistencia.

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNOST

Pre všetky produkty:

1. Přečtěte si a dodržujte pokyny.
2. Pokyny si uchovávejte na bezpečné místo.
3. Dodržujte varovania.
4. Dbajte na opatrné prenášanie produktu, aby nedošlo k poškodeniu.



Tento produkt nesmie byť likvidovaný s bežným domovým odpadom. Máte zodpovednosť zabezpečiť správnu likvidáciu všetkých odpadov z elektrických zariadení a preto ich musíte odviezť na určené zberné miesto na recykláciu týchto nebezpečných odpadov. Izolovaný zber a správne zneškodnenie odpadov z elektrických a elektronických zariadení nám pomáha chrániť prírodné zdroje a zaručuje bezpečnosť ľudskej zdravie a životného prostredia. Pre viac informácií o likvidácii, zneškodnení a miestach zberu odpadov z elektrických a elektronických zariadení sa obráťte na miestne mestské centrum, službu na zber domového odpadu, predajňu, v ktorej ste zariadenie zakúpili, alebo výrobcu zariadenia.

Dodržanie smernice RoHS.

Tento výrobok spĺňa Smernicu 2011/65/EE a jej úpravu (EU) 2015/863 Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júna 2015 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

UPOZORNENIE: Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo poškodenie používateľa, produktu a nieho majetku.

1. Připojte napájecí zdroj do zásuvky v blízkosti a lahko odpojitelnej od napájanja.
 2. Používať ho iba v uzavretých a suchých priestoroch; vyhnete sa nabíjaniu v blízkosti zdrojov tepla a vlhkosti.
 3. Udržujte zdroj napájania mimo dosahu kvapalín alebo vlhkosti.
 4. Odpojte zdroj napájania zo zásuvky, ak zariadenie nepoužívate.
 5. Neukladajte zariadenie na príliš horúce alebo príliš chladné miesta. Používajte zariadenie pri izbovej teplote (doporučený rozsah je medzi 0 a 25 stupňami Celzia). Nepoužívajte ho v prostredíach s teplotou nad 25°C.
 6. Nepoužívajte ho, ak sú viditeľné vady na zdroji napájania.
 7. Nepokúšajte sa napájecí zdroj opravu, upraviť alebo rozebrať.
 8. Používanie káblů alebo príslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno společností NGS, může zvýšit riziko požáru, úrazu elektrickým prúdom, zranení alebo poškodenia zdroja napájania.
 9. Udržujte toto zariadenie mimo dosahu detí, aby sa s ním nehrali.
- Upozornenie:** ak máte problémy so zdrojom napájania, prestaňte ho používať, odpojte ho zo zásuvky a kontaktujte spoločnosť NGS pre pomoc.

SICHERHEIT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Für alle Produkte:

1. Lesen Sie die Anweisungen und befolgen Sie diese.
2. Bewahren Sie die Anweisungen an einem sicheren Ort auf.
3. Beachten Sie die Warnhinweise.
4. Achten Sie darauf, das Produkt beim Transport nicht zu beschädigen.



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit den üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie sind dafür verantwortlich, alle Abfälle Ihrer elektronischer Geräte ordnungsgemäß zu entsorgen und sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für die Entsorgung solcher gefährlichen Abfälle abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer elektronischen Geräteabfälle trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu erhalten und die Sicherheit von Mensch und Umwelt zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Entsorgung, Wiederverwertung und den Sammelstellen für elektronische Geräteabfälle erhalten Sie von Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, dem Entsorgungsdienstleister, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder dem Hersteller des Geräts.

Einhaltung der RoHS-Richtlinie.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/UE und ihrer Änderung (EU) 2015/863 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juni 2015 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

WARNING: Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Benutzer, Produkt und anderen Eigentum führen.

1. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose in der Nähe, um die Stromversorgung leicht zu trennen.
2. Nur in geschlossenen, trockenen Bereichen verwenden; vermeiden Sie das Laden in der Nähe von Wärmequellen und Feuchtigkeit.
3. Halten Sie das Netzteil von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit fern.
4. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
5. Lagern Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten. Verwenden Sie das Gerät bei Raumtemperatur (der empfohlene Bereich liegt zwischen 0 und 25 Grad Celsius). Verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 25°C.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden am Netzteil vorhanden sind.
7. Versuchen Sie nicht, das Netzteil zu reparieren, zu verändern oder zu demontieren.
8. Die Verwendung von Kabeln oder Zubehör, die nicht von NGS empfohlen oder verkauft werden, kann das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Netzteil erhöhen.
9. Halten Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, um zu verhindern, dass sie damit spielen.


Warnung: Wenn Sie Probleme mit dem Netzteil haben, hören Sie auf, es zu verwenden, ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie NGS für Unterstützung.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για όλα τα προϊόντα:

1. Διαβάστε τα ακόλουθα σημεία οδηγίας.
2. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλή μέρος.
3. Σημειώστε τις προειδοποιήσεις.
4. Να προσέχετε κατά τη μεταφορά για να μην υποστεί ζημιά το προϊόν.



Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά αποβλήτα. Έχετε την ευθύνη να απορρίψετε όλα τα αποβλήτα από ηλεκτρονικούς συσκευές, σε ένα, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να τα παραδώσετε στον καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των επικίνδυνων αποβλήτων αυτών. Η απομόνωση της συλλογής και η κατάλληλη ανακύκλωση των αποβλήτων από τη ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, σε αυτή την απορρίπτη βοηθούν στην διατήρηση των φυσικών πόρων και εξοικονομούν την αοράδα της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απορρίπτη, την επανορθωση και τα σημεία συλλογής, απορρίψτε ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά συσκευές, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων, το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή τον κατασκευαστή της.

Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EE και την τροποποίησή της (EE) 2015/863 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2015 για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμούς ή ζημιές στον χρήστη, το προϊόν και άλλες ιδιοκτησίες.


1. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος σε μια πρίζα κοντά σας και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε εύκολα την παροχή ρεύματος.
 2. Χρησιμοποιείτε τη μόνο σε κλειστός και ξηρός χώρος; απορρίψτε τη φόρτιση κοντά σε πηγές θερμότητας και υγρασίας.
 3. Κρατήστε την τροφοδοσία ρεύματος μακριά από υγρά ή υγρασία.
 4. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος από την πρίζα εναντιοαπομένου ρεύματος (AC) αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
 5. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε πολύ ζεστό ή πολύ κρύο μέρος. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου (το συνιστώμενο εύρος είναι μεταξύ 0 και 25 βαθμών Κελσίου). Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες άνω των 25°C.
 6. Μην τη χρησιμοποιείτε αν παρατηρήσετε ορατά ελαττώματα στην τροφοδοσία ρεύματος.
 7. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε, να τροποποιήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε την τροφοδοσία ρεύματος.
 8. Η χρήση καλωδίων ή αξεσουάρ που δεν αναγνωρίζονται ή δεν πιστοποιούνται από την NGS μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών ή ζημιών στην τροφοδοσία ρεύματος.
 9. Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από παιδιά να να απορρίψετε τη χρήση της ως παιχνιδιού.
- Προειδοποίηση:** αν έχετε πρόβλημα με την τροφοδοσία ρεύματος, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, αποσυνδέστε την από την πρίζα εναντιοαπομένου ρεύματος (AC) και επικοινωνήστε με την NGS για βοήθεια.

SICUREZZA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Per tutti i prodotti:

1. Leggere e seguire le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.
3. Rispettare le avvertenze.
4. Prestare attenzione al trasporto per evitare danni al prodotto.



Questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Hai la responsabilità di smaltire tutti i rifiuti delle tue apparecchiature elettroniche e, a tal fine, devi portarli al punto di raccolta designato per il riciclaggio di tali rifiuti pericolosi. La raccolta separata e il corretto recupero dei rifiuti delle tue apparecchiature elettriche ed elettroniche, al momento dello smaltimento, ci permettono di contribuire a conservare le risorse naturali e garantire la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sulla rimozione, il recupero e i punti di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, contatta il centro cittadino locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici, il negozio presso il quale hai acquistato l'apparecchio o il produttore dell'apparecchio.

Conformità alla direttiva RoHS.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla sua modifica (UE) 2015/863 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2015 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ATTENZIONE: Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni all'utente, al prodotto e ad altre proprietà.

1. Collega l'alimentatore a una presa di corrente vicina e facilmente accessibile.
2. Usalo solo in luoghi chiusi e asciutti; evita la ricarica vicino a fonti di calore e umidità.
3. Tieni l'alimentatore lontano da liquidi o umidità.
4. Scollega l'alimentatore dalla presa CA se non usi il dispositivo.
5. Non conservare il dispositivo in luoghi molto caldi o molto freddi. Utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente (l'intervallo raccomandato è tra 0 e 25 gradi Celsius). Non usarlo in ambienti con temperature superiori a 25°C.
6. Non utilizzarlo se si osservano difetti visibili nell'alimentatore.
7. Non tentare di riparare, modificare o smontare l'alimentatore.
8. L'uso di cavi o accessori non raccomandati o venduti da NGS può aumentare il rischio di incendi,